

くにたち市民芸術小ホール 音響機材リスト

種別	ブランド	型番	数量	備考	
ダイナミックマイクロフォン	SHURE	SM58	6		
	SHURE	SM58S	2	スイッチ付	
	SHURE	SM57	10		
	SENNHEISER	MD431 II	2	スイッチ付	
コンデンサーマイクロフォン	AKG	C414B-ULS	2		
	AKG	C460B comb ULS/61	2	CK61 カーディオイド付	
	SONY	C-38B	2		
	AUDIO TECHNICA	AT871R	4	ハウダリーマイク	
2点吊り装置用マイク	DPA	2006A	2	無指向性ペアマイク方式(吊りマイク専用)	
ワイヤレスチューナー ハンドヘルド送信機	SHURE	ULXD4Q	2	4ch 受信機 x2	
	SHURE	ULXD2 JB	6	Beta58ヘッド	
ベルトバック送信機	SHURE	ULXD1 JB	6	送信機	
	SHURE	MX150B	4	WL用ピンマイク(特殊な使用法は不可)※1	
	SHURE	DL4B/O-MTQG-A	2	WL用ピンマイク(特殊な使用法は不可)※1	
	COUNTRYMAN	H6 Head set	2	WL用ヘッドセットマイク(ページ)	
DI	SCV	DI 2 MK II	2	アクティブDI	
	Radial	JDI	2	パッシブDI シングル	
	Radial	JDI Duplex MK4	1	パッシブDI ステレオ	
スピーカー(常設)	L-ACOUSTICS	KIVA+SB15m	2set	KIVAx6 SB15mx1(片側)	
	L-ACOUSTICS	12XT	2	固定FB	
	TANNOY	Di5a	4	ステージフロント	
スピーカー(移動用)	YAMAHA	DSR115	2	ステージサイドスピーカー(パワード) 専用台固定	
	YAMAHA	DSR112	4	サイドFB用スピーカー(パワード) スタンド可	
	Electro-Voice	ZX3-90	4	フロアモニター スタンド可	
	Bose	101	4	マイクスタンド取り付け可	
カセット	TASCAM	122MK II	2	音響室	
	TASCAM	112MK II	2	移動用	
CDプレイヤー CDレコーダー	TASCAM	CD450	2	音響室/移動用 各1台	
	TASCAM	SS-CDRI	2	音響室	
	TASCAM	SS-CDR250N	2	音響室	
	TASCAM	CD-RW901SL	2	移動用	
ミキサー(音響室)	YAMAHA	CSD-R7	1	48アナログMic/Line In(内26In常設パッチ) 48アナログOut(内18Out 常設パッチ)	
I/Oユニット	YAMAHA	RPi0622	1		
ミキサー(移動用)	YAMAHA	MG12XU	1	最大6 Mic / 12 Line入力(4 モノラル+4 ステレオ)	
ミキサー(移動用)	YAMAHA	O1V96i	1		
移動用周辺機器	DBX	231	2	GEQ	
マイクスタンド	高砂製作所	MF18-TM	3	床上 800mm~1416mm	
		MF-34T	1	床上 430mm~875mm	
		MF-40T	2	床上 1540mm~4000mm	
		MF-213	4	床上 900mm~1400mm フレキシシャフト	
	AKG	MS-10	7	卓上角型	
		ST210B	9	ブームスタンド	
		ST259B	4	ミニブームスタンド	
		SONY	A-12	5	卓上丸型
		TOMOCA	DS-20	4	卓上丸型
映像関連機器					
プロジェクター	Canon	Multimedia Projector WUX5800Z	1	約6000ルーメン 3F調整室 移動不可	
プロジェクター	Sony	VPL-DW240	1	3000ルーメン 移動機器 HDMI	
プロジェクター	EPSON	EB-1730W	1	3000ルーメン 移動機器 VGA	
ブルーレイ プレイヤー	Tascam	BD-01U	1	移動機器	
	Denon	DN-500BD MK II		移動機器	
スタジオ(地下)機材リスト 施設内の移動は不可です。					
吊りマイクロフォン	Shure	KSM109	2	常設	
マイクプリアンプ	RANE	MS1S	2	ラック内常設	
分配機	DRAWMER	DA-6	1	ラック内常設	
CD/CF/SD/USBレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	1	ラック内常設	
MDレコーダー	TASCAM	MD350	1	ラック内常設	

※1 衣装に縫い込んだり肌に直接触れる使い方など