



- 直 は2回路(全6回路、1回路30A)
- サスボタンコンセントはミニC型(1回路30A)
- フロアー及びギャラリーコンセントはC型(1回路30A)
- ギャラリーコンセントの3.4.5.8.9.10はフロントライト用
- 各サスの1番とBL上下4番とフロアー1,12,15,25は純直切替可
- BL(上下1, 中1) 及び客電(L5-5,L3-1)の回路は非常用ですので必ず開けて下さい。
- G15,16,17は通常、うら明かりで使用しています

